

## Инструкция по монтажу

Для монтажа двери вам необходимо выполнить следующее:

Подготовить проем (максимальный допуск +25 мм с каждой стороны);

Вскрыв упаковку, установить дверь в подготовленный проем;

Зафиксировать раму в проеме по уровню с помощью деревянных клиньев необходимых размеров, установив их между стеной и рамой с внутренней стороны;

Открыв дверь, с помощью перфоратора (эл. дрели), через предусмотренные на раме места сделать отверстия в стене для штатных анкерных болтов;

Вставив в подготовленные отверстия анкерные болты, торцевым ключом затянуть гайки до полной фиксации анкеров в стене.

Закрыть отверстия в раме пластиковыми заглушками;

Установить в замок цилиндр и собрать фурнитуру (см. инструкцию);

При необходимости аккуратно заполнить монтажной пеной или цементным раствором пространство между стеной и рамой двери.

Снять защитное покрытие с дверного полотна и рамы.

**Ваша дверь установлена и готова к эксплуатации.**

